

## DANSK MANUAL

### Knapper på bagside af termometer (modtager)

[ALARM] Tryk for at justere ur alarmen

[CHANNEL] Tryk på knappen for at skifte mellem kanal 1 til kanal 3

### Knapper på modtageren

[SET] Tryk for at justere år, måned, dato, sprog, tidszone, 12/24 timers tilstand, time, minut [UP] Tryk for at få vist maksimal minimumstemperaturfugtighed på modtager og sensor



### Knapper på sensor (knapperne på sensoren sidder bagved dæksel med 4 skruer)

[C / F] Tryk her for at skifte temperaturenhed mellem Celsius og Fahrenheit

[TX] Tryk for at teste signalet ved opstart af enheden, virker kun under installation.

(lyd skal høres på modtageren, for at enheden er aktiv)

[1/2/3] Skift fra kanal 1 til kanal 3



## Indstilling

Tryk på [SET]-tasten i 3 sekunder for at gå ind i indstillingstilstand, og tryk derefter på [UP] [DOWN] for at indstille året først. Bekræft med [SET]-tasten. Juster derefter måned, dato, sprog (engelsk, italiensk, tysk, fransk, spansk eller dansk) tid, tidszone, timetilstand (12 eller 24) samt minut på samme måde.

Tryk på [UP] - tasten én gang for at få vist den maksimale fugtighed i modtageren og sensoren, tryk igen for at få vist den mindste fugtighedsfugtighed på modtageren og sensoren

Tryk på [DOWN] - tasten én gang for at skifte temperaturenhed mellem Celsius og Fahrenheit.

Tryk på [CHANNEL] -tasten for at skifte kanal 1 til kanal 3.

## Alarm opsætning

### Temperatur-alarm:

Tryk på [DOWN] i 3 sekunder, tryk derefter på [UP] for at slukke (OF) eller tænde (ON) alarm ved temperatur for sensor, tryk derefter på [SET] for at justere højt og lavt alarmtemperaturpunkt. Fx få en alarm over 55 grader og under minus 10 grader.

### Tids-alarm (vækkeur):

Tryk på [ALARM] - tasten én gang for at få vist alarmtiden, tryk i 3 sekunder for at ændre alarm, tryk derefter på [UP/DOWN] for at justere alarmtiden, og tryk derefter på [ALARM] bag på modtageren igen for at justere alarmminuttet. Afslut med [ALARM] for at bekræfte tidspunktet. Kvitter for alarm med [SET] knappen.

### BEMÆRK

Termometeret har ikke stødsikkert design, prøv at undgå at tabe det.

Termometeret er et ikke-legetøjsprodukt, skal benyttes under vejledning af voksne.

Alle materialer, er miljøvenlige og kan genbruges og forurener ikke miljøet

### Specifikationer

Indendørstemperatur: -10 ° C - 50 ° C (+14 til 122 ° F)

Indendørs luftfugtighed: 10% til 99%.

Udendørstemperatur: -20 ° C - 60 ° C (-4 til 140 ° F)

Udendørsluftfugtighed: 10% til 99%.

Prøveudtagningstid: 30 sekunder

Nøjagtighed: ± 1° C

Strøm: DC 3.0 V, AAA \* 2 stk. pr enhed

### Funktioner

Vækkeur-funktion og 12/24 timers visning

Kalenderfunktion (måned, dato, uge)

Vælg C- eller F-skærm (°C / °F)

LCD-display med temperatur- og fugtighedsvisning (Indendørs og udendørs temperaturfugtighed)

Modtageren accepterer tre sensorer RF-symboler på samme tid

Temperatur / fugtighed for maksimum og minimum hukommelsesfunktion

En indikator for lavt batteriniveau

Temperatur på modtageren opdateres hver 60 sek.

## English manual

[DOWN] Switch temperature unit between Celsius and Fahrenheit, adjust alarm temperature point and turn off or turn on the alarm

### Function for remote sensor

[ALARM] Press to adjust clock alarm

[CHANNEL] Press to switch the remote sensor from channel one to channel three

### Buttons for remote sensor

[ C/F] Press to switch temperature unit between Celsius and Fahrenheit

[ TX] Press to test signal working situation. This function is only active during installation.

[ 1 /2/3] Switch channel from channel one to channel three.

### Buttons for receiver

[SET] Press to adjust year, month, date, language, time zone, 12/24-hour mode, hour, minute [UP], press to display maximum minimum temperature humidity of receiver and remote sensor

## Operation

Press [SET] | key for 3 seconds to enter setting mode, then press [UP/[DOWN] to set year first. Then adjust month, date, language (English, Italian, German, French, Spanish, Danish) for the time, time zone, hour mode (12 or 24), minute.

Press [UP] key once to display maximum temperature humidity of receiver and remote sensor, press again to display minimum temperature humidity of receiver and remote sensor

Press [DOWN] key once to switch temperature unit between Celsius and Fahrenheit. Press for 3 seconds, then press [UP/DOWN | to turn off or turn on the alarm function for remote sensor, then press [SET] to adjust high and low alarm temperature point

Press the [ALARM] key once to display the alarm time, press for 3 seconds to change the alarm, then press [UP/DOWN] to adjust the alarm time, and then press the [ALARM] on the back of the receiver again to adjust the alarm minute. Finish with [ALARM] to confirm the time. Acknowledge the alarm with the [SET] button.

Press [CHANNEL] key once to switch the remote sensor from channel one to channel three.

## Attention

The thermometer does not have any special shock-proof design, try to avoid dropping.

The thermometer is a non-toy product, need to be used under adult guidance.

All materials used on the product are environmentally friendly and can be recycled, will not pollute the environment

## Specifications

Indoor temperature: -10°C--50°C (+14 to 122 °F)

Indoor humidity: 10% to 99%.

Outdoor temperature: -20°C--60°C (-4 to 140 °F)

Outdoor humidity: 10% to 99%.

Sampling time: 30 seconds

Accuracy: ± 1 °C

Power: DC 3.0 V, AAA \*2pc

## Functions

Alarm clock function and 12/24 Hour display

Calendar function (month, date, week)

Select C or F display (°C/°F)

LCD display dual of the temperature and humidity values (Indoor and outdoor temperature humidity dual display)

Receiver accept three remotes RF symbols at the same time

Temperature/humidity of the maximum and the minimum memory function

A low battery indicator

High & Low outdoor temperature alarm function: repeat every 60s.

