



MULTIKILL ELECTRONIC MOUSE TRAP



Viktig produktinformation

1. Produktet er ikke egnet til brug i temperaturer under 12 grader, i miljø med forhøjet luftfugtighed eller udendørs, da disse omstændigheder kan kortslutte eller ødelægge produktet.
2. Placer ikke produktet tilgængeligt for børn og husdyr.
3. Det skal sikres at fælden indikerer drift, når den anvendes og dette skal kontrolleres jævnligt.
4. Kom kun en lille mængde lokkemad i fælden jf. anvisningerne og undgå at få det på fældens ydre. Lokkemad på fælden kan resultere i, at mus tygger vigtige dele af fælden i stykker.

Strømkabel (AC adapter) og batterier medfølger ikke.

Brugsanvisning

1. Indsæt 4 stk. C-batterier ved at skubbe fældens top mod enden med ON/OFF-knappen. Løft toppen af fælden og åben batterikammeret. Luk herefter og monter toppen på bunddelen igen.
OBS! Strømkabel og batterier kan ikke anvendes samtidig og medfølger ikke.
2. Åben skuffen til lokkemad og placer en lille mængde klæbrig og attraktivt lokkemad i skuffen.
3. Placer fælden på den ønskede placering, gerne op ad en væg, hvor musene ofte færdes.
4. Aktiver fælden ved at tænde på ON/OFF-knappen. Fælden indikerer korrekt opstart ved et langt grønt lyssignal efterfulgt af to lydsignaler. Derefter går fælden i standby mode og blinker med et rødt lyssignal hvert andet sekund. Det er vigtigt at fælden fungerer korrekt. Mus kan gøre stor og uoprettelig skade på en forkert aktiveret fælde, der er indeholder lokkemad.
5. Når fangstbeholderen er fuld indikeres det med fire lydsignaler samt rød-grønt lyssignal som blinker på skift. Fælden tømmes ved at tage fangstbeholderen ud og bortskafe indholdet i skraldespanden.
6. Rengør fælden efter hver tømning eller efter behov. Sluk altid fælden og tag batterierne ud inden rengøring. Topdelen kan skylles med vand, mens bunden indeholder elektronik, og derfor bør tørres af med en let fugtig klud eller børstes af. Sørg for at fælden er helt tør, inden den tages i brug igen.

OBS! Strømkabel og batterier kan ikke anvendes samtidig.

Tip: Anvend handsker ved håndtering af fælden for at undgå at efterlade duftspor som kan afholde musene fra at komme til fælden. Fælden er udstyret med et håndtag, som kan anvendes ved flytning for at undgå unødigt kontakt og derved mindske risikoen for at efterlade duftspor.

Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaftes korrekt.



Produkter, der er mærket med ovenstående overkrydsede skraldespand, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaftes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning.

Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskafe affald af elektrisk og elektronisk udstyr sammen med husholdningsaffald. Brugere skal benytte de kommunale indsamlingsordninger.



Viktig produktinformasjon

1. Produktet er ikke egnet for bruk i temperaturer under 12 grader, i omgivelser med høy luftfuktighet eller utendørs, da disse omstendighetene kan kortslutte eller ødelegge produktet.
2. Produktet må ikke plasseres slik at det er tilgjengelig for barn og husdyr.
3. Det må sørges for at fellen indikerer drift når den brukes, dette må kontrolleres regelmessig.
4. Ha bare en liten mengde åte i fellen i henhold til anvisningene og unngå å få det på fellens utside. Åtet på fellen kan føre til at mus tygger viktige deler av fellen i stykker.

Strømkabel (AC-adapter) og batterier er ikke inkludert.

Bruksanvisning

1. Sett i 4 stk. C-batterier ved å skyve toppen av fellen mot enden med AV/PÅ-knappen. Løft opp toppen av fellen og åpne batterikammeret. Lukk deretter og monter toppen på bunndelen igjen.
OBS! Strømkabel og batterier kan ikke brukes samtidig og er ikke inkludert.
2. Åpne skuffen for åte og legg en liten mengde klebrig og attraktivt åte i skuffen.
3. Plasser fellen på ønsket sted, gjerne mot en vegg der mus ofte ferdes.
4. Aktiver fellen ved å trykke på AV/PÅ-knappen. Fellen indikerer riktig oppstart ved et langt grønt lyssignal etterfulgt av to lydsignaler. Deretter går fellen i standby-modus og blinker med et rødt lyssignal annethvert sekund. Det er viktig at fellen fungerer som den skal. Mus kan gjøre stor og uoprettelig skade på en feilaktivert felle som inneholder åte.
5. Når fangstbeholderen er full, indikeres det med fire lydsignaler samt et rødgrønt lyssignal som blinker vekselvis. Tøm fellen ved å ta ut fangstbeholderen og kast innholdet i søppelbøtten.
6. Rengjør fellen etter hver tømning eller ved behov. Slå alltid av fellen og ta ut batteriene før rengjøring. Toppdelen kan skylles med vann mens bunnen inneholder elektronikk, og bør derfor tørkes av med en lett fugtig klut eller børstes av. Sørg for at fellen er helt tørr før den brukes igjen.

OBS! Strømkabel og batterier kan ikke brukes samtidig.

Tips: Bruk handsker ved håndtering for å unngå å etterlate duftspor som kan hindre mus fra å komme til fellen. Fellen er utstyrt med et håndtak som kan brukes ved flytting for å unngå unødigt kontakt og dermed redusere risikoen for å etterlate duftspor.



Elektrisk og elektronisk utstyr (EEE) inneholder materialer, deler og stoffer som kan være farlige og skadelige for menneskers helse og miljøet når avfallet av elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) ikke avhendes på riktig måte.

Produkter som er merket med en søppelbøtte med kryss over, er elektrisk og elektronisk utstyr. Søppelbøtten symboliserer at elektrisk og elektronisk utstyr ikke skal kastes sammen med usortert husholdningsavfall, men skal samles inn separat.

Til dette formålet har alle kommuner etablert innsamlingsordninger der elektrisk og elektronisk utstyr kan leveres inn gratis på gjenvinningsstasjoner eller andre innsamlingssteder, eller hentes direkte fra husholdningene. Nærmere informasjon fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Brukere av elektrisk og elektronisk utstyr må ikke kaste elektrisk og elektronisk utstyr sammen med husholdningsavfall. Brukerne må benytte de kommunale innsamlingsordningene.



Viktig produktinformation

1. Produkten är inte lämplig att använda i temperaturer under 12 grader, i miljöer med förhöjd luftfuktighet eller utomhus eftersom dessa förhållanden kan kortsluta eller förstöra produkten.
2. Placera produkten utom räckhåll för barn och husdjur.
3. Det är viktigt att säkerställa att fällan indikerar drift när den används och detta ska kontrolleras regelbundet.
4. Lägg endast en liten mängd bete i fällan enligt anvisningarna och undvik att det hamnar på fällans utsida. Bete på fällan kan resultera i att möss tuggar sönder viktiga delar av fällan.

Strömkabel (nätadapter) och batterier medföljer ej.

Bruksanvisning

1. Sätt i 4 st. C-batterier genom att skjuta fällans ovandel mot änden med ON/OFF-knappen. Lyft av ovandelen på fällan och öppna batteriluckan. Stäng sedan och sätt tillbaka ovandelen på underdelen.
OBS! Strömkabel och batterier kan inte användas samtidigt och medföljer ej.
2. Öppna beteslådan och placera en liten mängd kladdigt och attraktivt bete i lådan.
3. Placera fällan på önskad plats, gärna mot en vägg där mössen ofta rör sig.
4. Aktivera fällan genom att slå på ON/OFF-knappen. Fällan indikerar korrekt start med en lång grön ljussignal följt av två ljudsignaler. Sedan går fällan in i standbyläge och blinkar med en röd ljussignal varannan sekund. Det är viktigt att fällan fungerar korrekt. Möss kan göra stor och oåterkallelig skada på en felaktigt aktiverad fälla som innehåller bete.
5. När fångstbehållaren är full indikeras detta med fyra ljudsignaler samt röd-grön ljussignal som blinkar växelvis. Töm fällan genom att ta ut fångstbehållaren och kassera innehållet i soptunnan.



MULTIKILL ELECTRONIC MOUSE TRAP

6. Rengör fällan efter varje tömning eller vid behov. Stäng alltid av fällan och ta ur batterierna före rengöring. Övandelen kan sköljas med vatten medan botten innehåller elektronik och därför bör torkas av med en lätt fuktad trasa eller borstas av. Se till att fällan är helt torr innan den används igen.

OBS! Strömkabel och batterier kan inte användas samtidigt.

Tips: Använd handskar vid hantering av fällan för att undvika att lämna doftspår som kan hindra mössen från att gå till fällan. Fällan är utrustad med ett handtag som kan användas vid förflyttning för att undvika onödig kontakt och därmed minska risken för att lämna doftspår.



Elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga och skadliga för hälsan och miljön om avfallet från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) inte hanteras på rätt sätt.

Produkter som är märkta med ovanstående överkryssade soptunna är elektrisk och elektronisk utrustning. Den överkryssade soptunnan symboliserar att avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter inte får kastas tillsammans med osorterat hushållsavfall, utan måste samlas in separat.

För detta ändamål har alla kommuner etablerat insamlingssystem där avfall från elektrisk och elektronisk utrustning kan lämnas kostnadsfritt på återvinningscentraler eller andra insamlingsställen av brukarna eller hämtas upp direkt från hushållen. Ytterligare information kan erhållas från kommunens tekniska förvaltning.

Användare av elektrisk och elektronisk utrustning får inte kasta elektrisk och elektronisk utrustning tillsammans med hushållsavfall. Användare bör använda kommunala insamlings-system.



Tärkeää tuotetietoa

- Tuote ei sovellu käytettäväksi alle 12 asteen lämpötilassa, kosteissa tiloissa tai ulkotiloissa, koska nämä olosuhteet voivat aiheuttaa oikosulun tai tuotteen rikkoutumisen.
- Pidä tuote pois lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta.
- Varmista, että loukusta näkyy, että se on käytössä, ja tarkista loukku säännöllisesti.
- Laita ansaan vain pieni määrä ohjeiden mukaista syöttiä, äläkä levitä sitä ansan ulkopuolelle. Syöttiaineen suuri määrä tai sen levittäminen väärään paikkaan voi aiheuttaa sen että hiiret pureskelevat ansan tärkeitä osia rikki.

Virtajohto (AC-sovitin) ja paristot eivät sisälly toimitukseen.

Käyttöohje

- Aseta 4 kpl C-paristoja liu'uttamalla ansan yläosaa ON/OFF-painiketta kohti. Nosta ansan yläosaa ja avaa paristolokero. Paristojen asettamisen jälkeen sulje kansi ja asenna se takaisin pohjaosaan.
HUOM! Virtajohtoa ja paristoja ei voi käyttää samanaikaisesti, eivätkä ne sisälly toimitukseen.
- Avaa syöttilaatikko ja aseta pieni määrä tahmeaa ja houkuttelevaa syöttiä laatikkoon.
- Aseta loukku haluamaasi paikkaan, mielellään seinän viereen, jossa hiiret liikkuvat usein.
- Aktivoi loukku painamalla ON/OFF-painiketta. Loukku ilmoittaa käynnistymisestä pitkällä vihreällä valomerkillä ja kahdella äänimerkillä. Tämän jälkeen loukku siirtyy valmiustilaan, ja siinä vilkkuu punainen valomerkki joka toinen sekunti. On tärkeää, että loukku toimii oikein. Hiiret voivat vahingoittaa virheellisesti aktivoituvaa, liikaa syöttiainetta sisältävää loukkuja niin, että sitä ei voi korjata.
- Kun syöttilaatikko on täynnä, laitteesta kuuluu neljä äänimerkkiä ja vihreä ja punainen valo vilkkuvat vuorotellen. Loukku tyhjennetään poistamalla hiiriä sisältävä lokero ja hävittämällä sen sisältö jäteastian.
- Puhdista loukku jokaisen tyhjennyksen jälkeen tai tarpeen mukaan. Sammuta loukku ja poista paristot ennen puhdistusta. Yläosa voidaan huuhdella vedellä, mutta pohjalla on elektroniikkaa, joten se pitää pyyhkiä kostealla liinalla tai harjata. Varmista, että loukku on täysin kuiva ennen seuraavaa käyttökertaa.

HUOM! Virtajohtoa ja paristoja ei voi käyttää samanaikaisesti.

Vinkkejä: Käytä käsiineitä loukkuä käsitellessäsi, jotta siihen ei jää hajujälkiä, jotka voivat aiheuttaa sen, että hiiret välttävät loukkuja. Loukussa on kahva, jota voidaan käyttää siirtämisen aikana tarpeettoman kontaktin ja hajujälkien muodostumisen välttämiseksi.



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet (EEE) sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vaarallisia ihmisille ja ympäristölle, jos sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE) ei hävitetä oikein.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet on merkitty ylliviatun jäteastian kuvalla. Ylliviatun jäteastia osoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua ei saa hävittää lajittelemattoman kotitalous-jätteen mukana, vaan se on kerättävä erikseen.

Tätä tarkoitusta varten kaikissa kunnissa on käytössä keräysjärjestelmä, jossa sähkö- ja elektroniikkalaiteromun voi palauttaa maksutta kierrätyspisteeseen tai muulle jäteasemalle, tai niitä noudetaan suoraan kotitalouksista. Lisätietoja saa paikallisilta viranomaisilta.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden käyttäjät eivät saa itse hävittää sähkö- ja elektroniikkalaitteita kotitalousjätteen mukana. Hävittämiseen on käytettävä kunnallisia keräysjärjestelmiä.



Wichtige Produktinformationen

- Das Produkt nicht bei Temperaturen unter 12 °C, in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder im Freien verwenden, da dies zu einem Kurzschluss oder zur Zerstörung des Produkts führen kann.
- Das Produkt nicht in Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren.
- Es muss sichergestellt sein, dass die Falle den Betrieb anzeigt und dies regelmäßig überprüft wird.
- Nur eine kleine Ködermenge entsprechend der Anleitung in die Falle legen und keinen Köder auf die Außenseite der Falle gelangen lassen. Köder an der Außenseite der Falle kann dazu führen, dass Mäuse wichtige Teile der Falle zerkauen.

Netzkabel (AC-Adapter) und Batterien sind im Lieferumfang nicht enthalten.

Gebrauchsanweisung

- Legen Sie 4 LR14-Batterien ein. Schieben Sie dazu die Oberseite der Falle mit der ON/OFF-Taste in Richtung Ende. Heben Sie die Oberseite der Falle an und öffnen Sie das Batteriefach. Schließen Sie dann den Deckel und setzen Sie ihn wieder auf die Basis.
HINWEIS! Netzkabel und Batterien können nicht gleichzeitig verwendet werden und sind nicht im Lieferumfang enthalten.
- Öffnen Sie die Köderschublade und geben Sie eine kleine Menge eines klebrigen und attraktiven Köders hinein.
- Stellen Sie die Falle an der gewünschten Stelle auf, vorzugsweise an einer Wand, an der sich häufig Mäuse aufhalten.
- Aktivieren Sie die Falle durch Einschalten des ON/OFF-Schalters. Die Falle zeigt den korrekten Start durch ein langes grünes Lichtsignal gefolgt von zwei Pieptönen an. Danach wechselt die Falle in den Standby-Modus und blinkt alle zwei Sekunden mit einem roten Licht. Es ist wichtig, dass die Falle korrekt funktioniert. Mäuse können große und irreparable Schäden an einer falsch aktivierten Falle verursachen, die Köder enthält.
- Durch vier akustische Signale und eine abwechselnd rot/grün blinkende LED wird angezeigt, dass der Fangbehälter voll ist. Um die Falle zu entleeren, entnehmen Sie den Fangbehälter und entsorgen Sie den Inhalt im Mülleimer.
- Reinigen Sie die Falle nach jedem Entleeren oder nach Bedarf. Schalten Sie vor der Reinigung immer die Falle aus und entnehmen Sie die Batterien. Die Oberseite kann mit Wasser abgespült werden, während das Bodenteil Elektronik enthält und mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt oder abgeburstet werden sollte. Stellen Sie sicher, dass die Falle vollständig trocken ist, bevor sie erneut verwendet wird.
HINWEIS! Netzkabel und Batterien können nicht gleichzeitig verwendet werden.

Tipp: Tragen Sie beim Hantieren mit der Falle Handschuhe, um keine Duftspuren zu hinterlassen, die Mäuse davon abhalten könnten, zur Falle zu kommen. Die Falle ist mit einem Griff ausgestattet, der beim Bewegen verwendet werden kann, um unnötigen Kontakt zu vermeiden und so das Risiko zu verringern, dass Duftspuren zurückbleiben.



Elektro- und Elektronikgeräte (EEE) enthalten Materialien, Bauteile und Stoffe, die bei unsachgemäßer Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten (WEEE) gefährlich für die menschliche Gesundheit und schädlich für die Umwelt sein können.

Bei Produkten, die mit dem folgenden durchgestrichenen Mülleimer gekennzeichnet sind, handelt es sich um Elektro- und Elektronikgeräte. Die durchgestrichene Mülltonne symbolisiert, dass Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht über den unsortierten Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern getrennt zu sammeln sind.

Zu diesem Zweck haben alle Gemeinden Sammelsysteme eingerichtet, bei denen Elektro- und Elektronik-Altgeräte von den Bürgern kostenlos bei Recyclinghöfen oder anderen Sammelstellen abgegeben oder direkt bei den Haushalten abgeholt werden können. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die für die Entsorgung zuständige Verwaltung.

Benutzer dürfen elektrische und elektronische Geräte nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgen. Benutzer müssen die Sammelsysteme der Gemeinde nutzen, um die Umweltauswirkungen der Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten.