

DK VEJLEDNING TIL LASER GUARD

Farverige fisk i en klar dam er et let bytte for hejrer. Det er derfor, de har brug for beskyttelse i hver sæson. Om foråret søger hejrer efter fisk at fodre dem med ung. Om sommeren er unge hejrer fløjet ud og begynder at brødføde sig selv vandsiden. Om efteråret er fødeforsyningen begrænset til hejrer, og damfisk er let bytte. Fisk er hejrens vigtigste foder, men hans lange næb kan også skade store eksemplarer farligt. Efter et vellykket forsøg vil hejren vende tilbage indtil den dam er fisket helt ud.

OPERATION Laser Guards bevægelsessensor registrerer ubudne gæster, der nærmer sig og udsender lyse lysglimt, grønne laserstråler og eventuelt også skræmmelyde. Endog før hejren lander ved dammen, tager han flugten, og fiskene reddes i dammen. Laser Guards handling er meget effektiv mod hejrer ved tre metoder: 1. Lysglimt ved forskellige frekvenser gør området ubehageligt uroligt. 2. Hejrer kan se grønt lys meget godt og bevægelige laserstråler anses for at være være farlige genstande. 3. Larmen fra en hejre i fare, gøende hunde og det skræmmende skrig fra en giftig frø skræmmer hejrer af til sidst. Lysglimt og laserstråler forårsager allerede meget nød omkring dammen. Derfor kan du slukke for lyden ved at dreje på knap på toppen af Laser Guard for at slå lyden fra. Fordi hejrer hurtigt vænner sig til at afskrække metoder, er der variation i programmet. Også andre dyr, der vil nærme sig dammen, bliver skræmt af (som katte).

INSTALLATION I

- Skub de to rørstykker sammen, og spænd skruen.
- Placer Laser Guard ved kanten af dammen, og pres røret i jorden (25 cm).
- Drej fronten mod det sted, hvor du kan forvente, at eventuelle hejrer dukker op. Hejren med sit store vingefang nærmer sig damme helst over bar jord. Lander først på et tag, efterfulgt af at søge efter lavt vand. Husk det når du placerer Laser Guard ved damkanten. Bevægelsessensoren har en rækkevidde på 12 meter i en vinkel på 100°.
- Ved første brug skal sensoren kalibreres i dagslys. Drej knappen ovenpå Laser Guard i OFF position og sæt stikket i stikkontakten. Så længe LED blinker, det omgivende område måles for at kalibrere sensoren.

DET ER IKKE TILLADET NOGEN BEVÆGELSE INDEN FOR RÆKKEVIDDE FOR SENSOREN!

- Vælg ON eller MUTE, og LED-indikatoren lyser konstant. Nu laseren Guard er klar til at reagere i tilfælde af bevægelser inden for detektionsområdet. I tilfælde af af bevægelse, vil LED'en begynde at blinke hurtigt, og det vil der straks være blinkende, efterfulgt af laserstråler og, hvis de er tændt, skræmmelyde under en 60- andet program.
- Rengør sensoren regelmæssigt for at sikre en optimal funktion af enheden. Hvis laseren Guard reagerer ikke på bevægelse inden for detektionsområdet, og kalibrer derefter sensoren ved at tage stikket ud af apparatet og aktivere det igen efter 1 minut.
- Hejrer er ikke aktive om natten. Efter mørkets frembrud slukker Laser Guard automatisk for at undgå gener ved enheden. Ved dag gry vil systemet automatisk være aktiv igen. LED'en indikerer, når enheden er i drift.

ARTIKLER TIL SÆRLIG OPMÆRKSOMHED I tussmørket og ved daggry vil en vis aktivitet af Laser Guard være mulig. Systemet tænder automatisk ved daggry og slukker igen om natten. I For at forhindre en unødvendig reaktion fra Laser Guard bør du passe på at der ikke er store grene eller bevægelige planter i enhedens registreringsområde. Ret ikke enheden mod mennesker. Hent folks opmærksomhed, især børn, på installeret Laser Guard. Bortset fra chokreaktionen, som Laser Guard forårsager, er det sikkert for mennesker og dyr. Da Velda ikke kan øve nogen indflydelse på det rigtige installation og handling af Laser Guard på stedet, kan vi ikke drages til ansvar for tab af fisk forårsaget af hejrer, katte eller forskellige dyr.

SIKKERHEDSREGLER Sørg for en holdbar og tør forbindelse til el-nettet og brug en jordafledning afbryder på nominel 30 mA. Med beskadigelse af enheden, transformeren eller kabel apparatet bør ikke længere bruges. Ved aktivitet i eller omkring dammen skal alle elektriske dammens apparater tages ud af stikkontakten. Det gælder også for Laservagten. Beregnet til opretstående brug ved siden af en dam. Enhver anden brug er forbudt af producenten.

GARANTI Velda garanterer, at dette apparat fungerer korrekt i en periode på 24 måneder efter køb. Hvis der kan stilles krav om garanti, en dateret kvittering skal præsenteres. Se vilkårene på det vedlagte garantikort og besøg www.velda.com/service for garantiproceduren