

Røgblæser

Brugsanvisning



Generelle sikkerhedsadvarsler for el-værktøj

⚠ ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsadvarsler og alle instruktioner. Manglende overholdelse af advarslerne og instruktionerne kan resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade.

Gem alle advarsler og instruktioner til fremtidig reference. Udtrykket "el-værktøj" i advarslerne henviser til dit el-betjente (kabler) el-værktøj eller batteridrevet (trådløst) el-værktøj.

⚠ Generelle sikkerhedsadvarsler - Personlig sikkerhed

1. Vær opmærksom, se hvad du laver, og brug sund fornuft, når du betjener et el-værktøj. Brug ikke et elektrisk værktøj, mens du er træt eller under påvirkning af stoffer, alkohol eller medicin. Et øjeblikks uopmærksomhed under brug af el-værktøj kan resultere i alvorlig personskade.
2. Brug personligt beskyttelsesudstyr. Bær altid øjenbeskyttelse. Beskyttelsesudstyr såsom støvmaske, skridsikre sikkerhedssko, hård hat eller høreværn, der anvendes under passende forhold, reducerer personskader.
3. Undgå utilsigtet start. Sørg for, at kontakten er i slukket position, før du tilslutter til strømkilden og/eller batteripakken, når du løfter eller bærer værktøjet. At bære el-værktøj med fingeren på kontakten eller at aktivere el-værktøj, der har tændt, indbyder til ulykker.
4. Fjern enhver justeringsnøgle eller skruenøgle, før du tænder el-værktøjet. En skruenøgle eller en nøgle, der er fastgjort til en roterende del af el-værktøjet, kan resultere i personskade.
5. Overstræk ikke. Hold ordentligt fodstilling og balance på alle tidspunkter. Dette muliggør bedre kontrol af el-værktøjet i uventede situationer.
6. Klæd dig ordentligt. Bær ikke løst tøj eller smykker. Hold dit hår, tøj og handsker væk fra bevægelige dele. Løst tøj, smykker eller langt hår kan fanges i bevægelige dele.
7. Hvis der findes enheder til tilslutning af støvudsugnings- og opsamlingsfaciliteter, skal du sikre dig, at disse er tilsluttet og brugt korrekt. Brug af støvopsamling kan reducere støvrelaterede risici.



Opladning og afladning

Sikkerhedsinstruktioner til batteriopladere

- Læs instruktionerne inden opladning
- ⚠ Fare: Hvis batteripakken er revnet eller beskadiget, må den ikke sættes i opladeren. Indsætning i opladeren kan medføre risiko for elektrisk stød.
- Opladeren og batteripakken er specielt designet til at arbejde sammen. Forsøg ikke at udskifte batteripakken med andre opladere end dem, der er beskrevet i denne vejledning.
- Udsæt ikke opladeren for regn eller sne.
- Opladeren er ikke beregnet til andre formål end opladning af genopladelige batterier. Enhver anden anvendelse kan medføre risiko for brand eller elektrisk stød
- For at mindske risikoen for beskadigelse af det elektriske stik og ledningen, skal du trække i stikket i stedet for ledningen, når du afbryder opladeren.
- Opladeren ventileres gennem åbninger i toppen og bunden af opladeren. Placer ingen genstande oven på opladeren. Placer ikke opladeren på en blød overflade, der kan blokere ventilationsåbningerne og resultere i overdreven intern varme. Anbring væk fra enhver varmekilde.
- Brug ikke opladeren, hvis den har fået et skarpt slag, er faldet ned eller på anden måde beskadiget på nogen måde. Hvis opladeren er beskadiget, skal du tage det til et autoriseret servicecenter
- Adskil ikke opladeren. Tag den til et autoriseret servicecenter, når service eller reparation er påkrævet. Forkert genmontering kan medføre risiko for elektrisk stød eller brand.
- For at reducere risikoen for elektrisk stød, skal du tage stikket til opladeren ud af stikkontakten, inden du forsøger at rengøre den. Fjernelse af batteripakken reducerer ikke denne risiko.
- Forsøg aldrig at forbinde 2 opladere sammen.
- Hvis net ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dens serviceagent eller lignende kvalificerede personer for at undgå en fare.

Test for utætheder

For at teste om der er utætheder i kloak, skal der blæses fra brønd ind i hus. Det anbefales at der blæses med lav hastighed til start og så skal der holdes skarpt øje med evt. utætheder, idet der er mulighed for misfarvninger og lugt.

Vigtigt

Røgblæser til at lokalisere utætheder/lugtgener i kloak:

- Sæt proppen i brønden
- Tænd røgpatron
- Placer røgpatron i hylster ved blæser
- Indstil blæser på "lav" styrke (alle 4 huller åbne), da der er stor sandsynlighed for at vandlåse blæses tomme - røgen lugter og farver

- Styrken reguleres ved at dække hullerne de 3 huller. Jo flere huller er dækket, jo højere er styrken. Start med at dække 1 hul ad gangen (ses på billedet nedenfor)
- Hullet oven for reguleringsmanchetten skal altid være åbent.
- Vær særligt opmærksom på badekar og spabad, da der er lille vandlås monteret under disse.
- Fyld evt. Karret med vand
- Ved observering af utæthed eller brud, slukkes straks for blæser
- Ved indendørs brug, anvend hvid røg

