




RYOM Ultralydskræmmer mod mår

Ultralydskræmmer mod mår • Ultralydskræmmer mod mår
Ultralydsskræmma mod mår • Ultraschall-Marderschreck
Ultrasoner marterverjager • Ultrasonic marten repeller





MANUAL

• Art. no. 228-354-11

Input Voltage	AC 100-240V
Power Input	DC9V/500mA
Power Consumption	less than 2.7W
Ultrasound Frequency	22-35/25kHz
DB Value	100-125dB

Technical data




Ultralydskræmmer mod mår

Placer skræmmeren ca. 10 cm over gulvet, og sørg for at der ikke er hindringer i vejen for lydens passage ud i rummet. Skræmmeren begynder at virke indenfor et par dage efter brug. Bedste effekt ses efter kontinuerlig brug i 2-4 uger. Måren bliver sløv, mister appetitten og mister evnen til at yngle og ødelægge og vælger til sidst at søge væk fra området.

Funktion:

1. Plug-in: Sæt skræmmeren i stikkontakten og det blå/grønne lys vil lyse og vise at produktet fungerer korrekt.

**2.1 Vælg den ønskede arbejdstilstand.**

TEST Blåt lys er tændt og simulerer lydene som måren hører.

ULTRA Blåt lys er tændt. Frekvenskonverteringen ultralyd på 22-35kHz begynder at fungere normalt.

TRANS Grønt lys er tændt. 25kHz ultra solid frekvens ultralyd begynder at fungere normalt.

DUO Begge ultralydsbølger arbejder på samme tid og de blå og grønne indikatorer lyser samtidigt.

2.2 Setting LED-strobelys.

LED Strobelysene er ikke tændt som standard - Tryk på LED-knap bagpå.

STROBE LED Vil blinke kontinuerligt når det bliver mørkt.

Blinkhastigheden er opdelt i tre tilstande, hver blinker i 30 sekunder og arbejder efter cyklus. Hvis du ikke ønsker at bruge LED Strobe lys funktion, tryk på LED-knappen igen for at slukke det blinkende lys.

1.

Ultralydskræmmer mot mår

Plasser scarer ca 10 cm over gulvet og sørg for at det ikke er noen hindringer i veien for lydens passasje ut i rommet. Scareren begynner å virke innen få dager etter bruk. Best effekt ses etter kontinuerlig bruk i 2-4 uker. Mårten blir sløv, mister appetitten og mister evnen til å avle og ødelegge og velger til slutt å bevege seg bort fra området.

Funksjon:

1. Plug-in: Koble scareren til stikkontakten og den blått/grønt lys lyser og viser at produktet fungerer som det skal.

**2.1 Velg ønsket arbeidsmodus.**

TEST Blått lys er på og simulerer lydene som mårten hører.

ULTRA Blått lys er på. Frekvenskonvertering ultralyd på 22-35kHz begynner å fungere normalt.

TRANS Grønt lys er på. 25kHz ultra solid frekvens ultralyd begynner å fungere normalt.

DUO Begge ultralydbølgene fungerer samtidig og de blå og grønne indikatorene lyser opp samtidig.

2.2 Innstilling av LED-strobelys.

LED Strobelysene er ikke på som standard - Trykk på LED-knappen på baksiden.

STROBE LED Bliker kontinuerlig når det blir mørkt.

Blinkhastigheten er delt inn i tre moduser, hver blinker i 30 sekunder og fungerer etter syklus. Hvis du ikke vil bruke LED-strobelysfunksjonen, trykker du bare på LED-knappen igjen for å slå av det blinkende lyset.

2.

Ultraljudsskræmma mot mår

Placera scarer ca 10 cm över golvet och se till att det inte finns några hinder i vägen för ljudets passage ut i rummet. Scarer börjar agera inom några dagar efter användning. Bästa effekten ses efter kontinuerlig användning i 2-4 veckor. Mårten blir slö, förlorar aptit och förlorar förmågan att odla och förstöra, så småningom väljer att flytta bort från området.

Funktion:

1. Plug-in: Anslut scarern till eluttaget och den blå/gröna lampor tänds och visar att produkten fungerar som den ska.

**2.1 Välj önskat arbetsläge.**

TEST Blått ljus lyser och simulerar ljuden som mården hör.

ULTRA Blått ljus lyser. Frekvensomvandlingen ultraljud på 22-35kHz börjar fungera normalt.

TRANS Grönt ljus lyser. 25kHz ultra solid frekvens ultraljud börjar fungera normalt.

DUO Båda ultraljudsvågorna fungerar samtidigt och de blå och gröna indikatorerna tänds samtidigt.

2.2 Inställning av LED-stroboskopljuset.

LED Strobe-lamporna lyser inte som standard - Tryck på LED-knappen på baksidan.

STROBE LED Bliker kontinuerligt när det blir mörkt.

Blinkhastigheten är uppdelad i tre lägen, var och en blinkar i 30 sekunder och fungerar efter cykel. Om du inte vill använda LED Strobe-ljusfunktionen, tryck bara på LED-knappen igen för att stänga av det blinkande ljuset.

3.

Ultraschall-Marderschreck

Platzieren Sie den Scarer ca. 10 cm über dem Boden und stellen Sie sicher, dass keine Hindernisse im Weg stehen der Übergang von Schall in den Raum. Der Scarer beginnt innerhalb weniger Tage nach Gebrauch zu wirken. Die beste Wirkung wird nach kontinuierlicher Anwendung für 2-4 Wochen gesehen. Der Marder wird lethargisch, verliert den Appetit und verliert die Fähigkeit zu züchten und zu zerstören, und entscheidet sich schließlich, sich von der Gegend zu entfernen.

Funktion:

1. Plug-in: Stecken Sie den Scarer in die Steckdose und es Blaue/grüne Lichter leuchten auf und zeigen an, dass das Produkt ordnungsgemäß funktioniert.

**2.1 Wählen Sie den gewünschten Arbeitsmodus.**

TEST Blaues Licht leuchtet und simuliert die Geräusche, die der Marder hört.

ULTRA Blaues Licht leuchtet. Der Frequenzumwandlungsultraschall von 22-35kHz beginnt funktionieren normal.

TRANS Grünes Licht leuchtet. 25kHz Ultra-Festfrequenz-Ultraschall beginnt normal zu funktionieren.

DUO Beide Ultraschallwellen arbeiten gleichzeitig und die blauen und grünen Anzeigen leuchtet gleichzeitig.

2.2 Einstellung von LED-Stroboskoplichtern.

LED Stroboskopleuchten sind standardmäßig nicht eingeschaltet - drücken Sie die LED-Taste auf der Rückseite.

STROBE LED blinkt kontinuierlich, wenn es dunkel wird.

Die Blinkgeschwindigkeit ist in drei Modi unterteilt, die jeweils 30 Sekunden lang blinken und zyklisch arbeiten. Wenn Sie die LED-Stroboskop-Lichtfunktion nicht verwenden möchten, drücken Sie einfach die LED-Taste erneut, um das blinkende Licht auszuschalten.

4.

Ultrasonen marterverjager

Plaats de scarer ongeveer 10 cm boven de vloer en zorg ervoor dat er geen obstakels in de weg staan van de passage van geluid in de ruimte. De scarer begint binnen een paar dagen na gebruik te werken. Het beste effect wordt gezien na continu gebruik gedurende 2-4 weken. De marter wordt lusteloos, verliest eelust en verliest het vermogen om te broeden en te vernietigen, en kiest er uiteindelijk voor om weg te gaan van het gebied.

Functie:

1. Plug-in: Steek de scarer in het stopcontact en het Blauwe/groene lampjes gaan branden en geven aan dat het product goed werkt.

**2.1 Selecteer de gewenste werkmodus.**

TEST Blauw licht brandt en simuleert de geluiden die de marter hoort.

ULTRA Blauw licht brandt. De frequentieconversie-echografie van 22-35 kHz begint normaal functioneren.

TRANS Groen lampje brandt. 25kHz ultra solide frequentie echografie begint normaal te functioneren.

DUO Beide ultrasonen golven werken tegelijkertijd en de blauwe en groene indicatoren licht tegelijkertijd op.

2.2 Led-stroboscooplampen instellen.

LED Stroboscooplampjes branden niet standaard - Druk op de LED-knop aan de achterkant.

STROBE LED Knippert continu als het donker wordt.

De knippersnelheid is verdeeld in drie modi, elk knippert gedurende 30 seconden en werkt per cyclus. Als u de LED Strobe-lichtfunctie niet wilt gebruiken, drukt u nogmaals op de LED-knop om het knipperlicht uit te schakelen.

5.

Ultrasonic marten repeller

Place the repeller approx. 10 cm above the floor, and make sure that there are no obstacles in the way of the passage of sound into the room. The repeller will show result within a few days of use. The best effect is seen after continuous use for 2-4 weeks. The marten becomes lethargic, loses its appetite and loses the ability to breed and destroy and eventually chooses to search away from the area.

Function

1. Plug-in: Plug in the repeller to the mains socket and the blue/green light will light up to show that the product is working correctly.

**2.1 Select the desired working mode**

TEST Blue light is on and simulates the sounds the marten hears.

ULTRA Blue light is on. The frequency conversion ultrasound of 22-35kHz starts to work normally.

TRANS Green light is on. 25kHz ultra solid frequency ultrasound starts working normally.

DUO Both ultrasound waves work at the same time and the blue and green indicators light up simultaneously.

2.2 Setting LED strobe light.

LED Strobe lights are not on by default - Press the LED button on the back.

STROBE LED will flash continuously when it gets dark.

The flash speed is divided into three modes, eachwork for 30 seconds, and work by cycle. If you don't want to use LED Strobe lights function, simply press the LED button again to turn off the flashing light.

6.