

Ultralyds fugleskræmsel

Model No.:AN-B011-1

Tak for at vælge dette kvalitetsprodukt. Før installationen, bør brugsanvisningen læses grundigt og gemmes et sikkert sted til senere brug.

Foreskrevet anvendelse

Produktet er designet til at afskrække uønskede dyr, såsom fugle, duer, katte, hunde, vaskebjørne, mårdeer, vildsvin, harer, kaniner osv., fra deres have, gårdsplads, ejendom eller lignende.

Dette miljøvenlige overvågningssystem beskytter deres ejendom, er brugervenlig og kan installeres praktisk taget overalt. Det virker ved en kombination af en infrarød sensor og ultralyd.

Den integrerede PIR sensor mærker varmeforskellen fra et dyrs kropsvarme når det trænger ind i det beskyttede område. Enheden afgiver derefter en stærk ultralyd, som skræmmer og irriterer det indtrængende dyr. Idet dyret føler sig usikker og angst, vil det forlade det beskyttede område. Dyret bliver ikke skadet på nogen måde. I modsætning til insektskræmmerne, der kører konstant, vil denne enhed kun aktiveres når et dyr bevæger sig ind i det beskyttede område. Man sparer dermed energi og kan bruge enheden længere tid. Man kan kontrollere funktionen af enheden ved det indbyggede LED-lys.

Ultralyds fugleskræmslet opdager og afskrækker automatisk dyr. Den stopper automatisk med afgivelse af lyd, når dyret forlader området.

Sikkerhedsinstruktioner


- Læs brugsanvisningen grundigt før brug.
- UNDLAD AT BRUGE HAMMER ved montering, da dette kan skade enheden.
- Kontroller at sikkerhedslinen ikke er og ikke kan komme under vand. Placer enheden 0,5 meter væk fra det beskyttede område og forsøg at justere højden, så denne passer med højden på øret på det dyr, man ønsker at afskrække. Kontroller, at enheden ikke peger nedad. Har du en stor have, er det muligt at bruge flere enheder.
- Produktet er ikke et legetøj og bør holdes væk fra børns rækkevidde.
- Fjern batterierne når enheden ikke ønskes aktiv.

Installation

1, Afgør hvor du ønsker at placere enheden, grav et lille hul til pløkken (optimalt i kanten af området). Brug ikke hammer og pres ikke pløkken i jorden. Placer først aluminiumspløkken, derefter ultralydsfugleskræmslet.

2, Indsæt 4 "D" Batterier i batterirummet på pløkken. Husk at vende disse rigtigt. Det røde LED lys vil derefter vise, at enheden fungerer og er aktiv (når LED-lyset efter en tid begynder at blinke indikerer det, at det er tid til batteriskift. Spændingen på batterierne er nu under 4,5 volt. De bedste resultater opnås med høj-kvalitets Alkali batterier på 1,5V. Brug aldrig gamle og nye batterier sammen.

3, Vælg frekvens på kontakten (se billedet). Monter ultralyds fugleskræmslet på pløkken ved hjælp af gevindet og skru den fast. Bemærk at selvom ultralydstonen er uden for menneskets normale hørespektrum, kan nogle mennesker med særligt følsom hørelse, høre disse frekvenser.



- Indstilling 1 Frekvens; 15.5 – 19.5kHz
- Indstilling 2 Frekvens; 19.5 – 23.5kHz
- Indstilling 3 Frekvens; 13.5 – 17.5kHz

Specifikationer:

Strømforsyning: 4 x D (R20) Batteries 1,5V
 Funktionstid: 45 sekunder per dyrekontakt
 Pause-tid: 5 sekunder
 Effektiv rækkevidde: til max 8 m (afhængigt af vejr og omgivelser)
 Funktionsvinkel: 110° horisontalt (afhængigt af vejr og omgivelser)
 Frekvens: 13.5 til 23.5 kHz interval i 3 indstillinger
 Arbejdstemperatur: +5°C til +40°C

Bemærk!

Ved opbevaring af batterier aflader disse. Du kan derfor ved brug af disse opleve at enheden ikke fungerer optimalt ved første brug og har forkortet effektiv brug. Ved lang tids brug af Alkaline batterier kan disse også tabe strøm. Hvis enheden ikke fungerer 100% bedes du skifte batterier. Man kan i stedet bruge genopladelige batterier, men disse tømmes hurtigere for strøm.

