

EDDERKOPPEFANGERE



Brugsvejledning

Produktnummer: 66976

Status: 01/23

- Fang dem levende uden kemi
- En dyrevenlig måde at fjerne edderkopper på
- Børn lærer at omgås edderkopper ordentligt

De fleste af os er lidt bange for de klamme edderkopper, men det er heller ikke i orden bare at dræbe dyrene. Edderkopper er nyttige, da de spiser insekter. Heldigvis er vores edderkoppefanger nu tilgængelig til at hjælpe dig med at fjerne de ottebenede væsner fra hjemmets fire vægge. Dens børste kan åbnes ved at trykke på håndtaget og edderkopperne fanges. Edderkopperne kan ikke bevæge sig når børsten er lukket. De kan så flyttes udenfor og blive sluppet fri.

SPINDELFÅNGARE



Bruksanvisning

Artikelnummer: 66976

Status: 01/23

- Fångas levande utan kemi
- Djurvänligt sätt att avlägsna spindlar
- Barn lär sig att hantera spindlar på ett förnuftigt sätt

Vi är alla lite rädda för eller äcklas av spindlar, men att slå ihjäl dem är inte lösningen. Spindlar är nyttiga insektsätare. För att få bort varelserna från dina egna fyra väggar finns nu vår spindelfångare. Dess borsthuvud öppnas genom att man trycker på handdelen och spindlarna fångas med den. När borsthuvudet är stängt kan spindeln inte längre röra sig. Den kan sedan tas ut och släppas ut i naturen.