

Multi skræmmer m. dobbelt PIR-sensorer (indbygget i for- og bagside)


Model Nr.: AN-B080

INTRODUKTION:

1. Når dyr kommer ind i detekteringsområdet fra enheden, udsender skræmmeren højfrekvent ultralydslyd og LED-blink/flash, der skræmmer, forstyrrer og irriterer det indtrængende dyr.
2. To PIR-sensorer, der er indbygget i for- og bagside, får enheden automatisk til at udsende kraftig ultralydslyd og LED-blink fra begge sider. Når begge sider udløses, giver det dig dobbelt funktion.

SÅDAN VIRKER ENHEDEN

1. Multifunktionel skræmmer med to sider som afskrækker og frastøder rådyr, kaniner, hunde, katte og andre dyr væk fra haver, græsplæner, damme og anlagte områder. Virker uden at gøre skade på dyrene.
2. Når de uønskede dyr kommer ind i PIR-området, udsender de højfrekvente ultralyd og kraftig blinkende lys for at afvise dyrene.
3. Skræmmeren er aktiv både dag og nat - uden brug af kemikalier. Sikker og brugervenligt alternativ til kemiske produkter og elektriske hegn.
4. Amorf silikondrevet solcelledrevet, 270 graders aftageligt solcellepanel.
5. Genopladelige 3 x 800 mAh AA-størrelse inkluderet.



INDSTILLINGER:

I bunden af enheden finder du en trevejskontakt.

Mode 0: Ikke aktiv.

Mode I: Ultralyd og LED-blink/flash - 24 timers drift.

Mode II: Ultralyd samt LED-blink/flash om natten - 24 timers drift.

FUNKTIONER:

1. Strømforsyning: 3 * AA-genopladelige batterier (Separat justerbart solcellepanel kan konvertere lysenergi til elektrisk energi og opbevares i genopladelige batterier) eller 5V DC-adapter
2. Frekvens: 17 kHz-27 kHz
3. Detektionsområde: 8-9 meter

ADVARSEL:

For at opnå den bedste effekt skal du før første brug oplade solcellepanelet i to dage - og derefter tilslutte kablet og indsætte enheden i jorden. Enheden har indbygget detektion og opladning med solcelle, hvis enheden kontinuerligt møder regnvejrsdagen, har batterierne ikke nok strøm. Det røde LED-lys blinker når enheden mangler strøm. Brug en adapter (medfølger ikke) hvis du ønsker at benytte enheden uden brug af batteri/solcelle. Indsæt batterier i en oplader (medfølger ikke) for at tilføre ny strøm.

Kontroller jordoverfladen, før du bruger den. Frossen jord eller mudret jord er ikke egnet. Grav et hul i fast jord for at placere enheden. Jordens densitet vil i høj grad påvirke enhedens effektivitet. Jo mere solid jorden er, jo bedre fungerer enheden. Benyt aldrig en hammer til at banke enheden ned i jorden. Der må generelt ikke anvendes overdreven kraft, da det kan ødelægge enhedens levetid eller indvendige elektroniske systemer.

YDERLIGERE OPLYSNINGER OM ULTRALYD:

Ultralyd er et kraftfuldt redskab til at skræmme effektivt. Mennesker (primært børn og unge) med særlig sensitiv hørelse kan i enkelte tilfælde fornemme/høre begrænset lyd fra skræmmeren. Anbring enheden så langt som muligt fra mennesker for at undgå irritationer. Installer ikke denne enhed ved legepladser samt hvor babyer og børn færdes.

