SÅDAN BRUGER DU FERRET

1 Download den gratis Ferret-app

Scan QR-koden eller søg efter "Ferret Tools"

Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play

Kræver iOS 8.0 eller nyere

Kræver Android 6.0 eller nyere

BEMÆRK: Under installation eller første brug af appen skal du give adgang til telefonens eller tablets fotogalleri for at give dig mulighed for at gemme billeder og videooptagelser.

2 Tilslut til dit Ferret-kamera

Tænd dit Ferret-kamera. Kameraets strømafbryder er på bagsiden af kameraet under bagdækslet. Kameraet tager cirka 2 sekunder at starte og tænde.

BEMÆRK: Kameraet er først IP67-klassificeret, når bagdækslet er på plads.

På din telefon/tablet skal du tænde for WiFi og søge efter Ferret-WiFi-XXXX SSID på WiFi-listen. Ferret-kameraet har indbygget WiFi-hotspot, så der er ikke behov for tilknytning til andet WiFi-netværk.

3 Nyd nu dit nu tilsluttet Ferret-kamera. Begynd at spare tid samt penge ved at arbejde sikrere og smartere.

FERRET TOOLS APP

Gratis brugervenlig app
til iOS og Android

Din Ferret Tools-app har følgende funktioner:



LED LYSSTYRKE JUSTERING

LED-lysstyrken på dit Ferret-kamera kan justeres på 2 måder:

1. Tryk på knappen LED-lysstyrkejustering for at ændre lysstyrken til en af de tre indstillinger:

Slukket **Tændt** **Fuld**

2. Tryk og hold knappen LED-lysstyrkejustering nede. Der vises en "slider" under knappen, som du kan skubbe op eller ned for at justere LED-lysstyrken.

DIGITAL ZOOM

Brug 2 fingre til at bringe billedet tættere på ved at justere det digitale zoom.



AUTO / MANUEL FOKUSFUNKTION

Autofokus knap: Giver dig mulighed for at trykke på et område af din skærm, og kameraet vil fokusere på det område.

Manuel fokusknap: Giver dig mulighed for at justere fokus med slider'en for detaljeret nærbillede.

Manuel fokusjustering

LED lysstyrke justering

GALLERI / EKSPORTERING AF FOTO OG VIDEOER

Se billeder og videoer i Ferret Tools Gallery.

Du kan få adgang til eller eksportere dine Ferret-kamerabilleder og videoer direkte fra din **smartenheds** galleri.



APP INDSTILLINGER

For at få adgang til Indstillinger skal du trykke på knappen "settings".



Bemærk: "Firmware-update" vises kun, hvis en firmwareopdatering er tilgængelig.

Under "settings" har du mulighed for følgende:

1. Skift kameraopløsning fra 720p til 360p, hvis lavere opløsning er påkrævet.

2. Vælg JPG- eller PNG-billedformat (kun Android-enheder).

3. Skift til en anden WiFi-kanal, hvis interferens fra andre enheder forhindrer dit Ferret-kamera i at oprette forbindelse til din app.
(Den anbefalede eller standardindstilling er Auto).

APP INDSTILLINGER

4. Skift "Display Mode" fra Normal (billedretningen afspejler kameraretning) til en "Always Up"-tilstand – enten til rund eller fuld skærm.



I "Always Up"-tilstand forbliver billedretningen den rigtige vej op på smart-enhedens skærm, uanset kameraets retning.

5. Indstil kamera- og videoknapper til at blive vist til venstre eller højre på hovedskærmen i Ferret Tools-appen, for lettere enhåndsbetjening.